



# PERIFERIE PC

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

# VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

- KLÁVESNICE
- MYŠ
- TOUCHPAD
- SKENER
- MIKROFON



# VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

- MONITOR
- TISKÁRNA
- DATAPROJEKTOR
- REPRODUKTORY



# VSTUPNÍ I VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

- MODEM
- INTERAKTIVNÍ TABULE
- USB FLASH DISK
- EXTERNÍ PEVNÝ DISK
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ (UPSka)



# KLÁVESNICE

## KLÁVESOVÉ ZKRATKY

- vstupní zařízení PC
- dáváme PC povely, které následně zpracovává
- pod klávesami se nachází elektronická mřížka

FUNKČNÍ  
KLÁVESY

SPECIÁLNÍ  
KLÁVESY

NUMERICKÁ  
ČÁST



# MYŠ

- vstupní zařízení PC
- snímá polohu, přenáší pohyb ruky na pohyb šipky na monitoru
- dříve mechanický snímač pohybu
- dnes optický nebo laserový snímač pohybu (tzv. bezdotykové myši)



# ZDROJE

- NAVRÁTIL, P., JIŘÍČEK, M. S počítačem nejen k maturitě – 1. díl. 9. vyd. Prostějov : Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-252-4. s. 22-29.

SNÍMEK 5 a 6:

<http://www.c-tech.cz/klavesnice-c-tech-kb-104w--usb--3-barvy-podsviceni--bila--cz/sk>

<https://andreespumante.com/2018/06/08/objetos-generacion-millennials/>

<https://www.laempresadelimpieza.com/como-limpiar-la-bola-del-raton/>

<https://www.cnews.cz/logitech-g300-herni-mys-pro-narocne-a-kazdou-ruku/>

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1\\_my%C5%A1#/media/Soubor:3-Tasten-Maus\\_Microsoft.jpg](https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_my%C5%A1#/media/Soubor:3-Tasten-Maus_Microsoft.jpg)